



**INSTRUCTIVO DE  
MANTENIMIENTO  
PARA VENTANAS  
DE PVC**

# Instructivo de mantenimiento para ventanas de PVC

Las ventanas de PVC son una excelente opción debido a su durabilidad y bajo mantenimiento. Siguiendo estos simples pasos, podrás mantener tus ventanas en excelentes condiciones a lo largo del tiempo.

## Materiales necesarios:

- Agua tibia
- Jabón neutro
- Paño suave
- Lubricante en aerosol para PVC
- Toallas de papel

## Paso 1: Limpieza regular Cristales

1.1. Abre las ventanas para acceder a todas las áreas.

1.2. Mezcla agua tibia con detergente suave en un balde.

1.3. Humedece un paño suave en la solución y limpia la superficie de las ventanas, prestando especial atención a los marcos y rincones.

1.4. Utiliza un cepillo de cerdas suaves para eliminar cualquier suciedad persistente.

1.5. Enjuaga con agua limpia y seca con un paño limpio.



## Paso 2: Limpieza de los perfiles de PVC



- 2.1. Limpiar los perfiles de PVC de forma regular (una vez al mes) con agua y jabón neutro, no abrasivo.
- 2.2. Utilizar para ello un paño suave.
- 2.3. Retirar los restos de jabón con agua limpia para evitar que queden restos en los perfiles.

## Paso 3: Mantenimiento de los herrajes

- 3.1. Revisar todos los elementos metálicos y piezas móviles, eliminar el polvo y los residuos.
- 3.2. Aplica una pequeña cantidad de lubricante en aerosol para PVC en las bisagras y cierres.
- 3.3. Abre y cierra la ventana varias veces para distribuir el lubricante de manera uniforme.
- 3.4. Limpiar cualquier exceso de lubricante con una toalla de papel.



**NOTA:** no utilizar agua a presión, puede afectar a los mecanismo de apertura. (ej: manillas o mecanismos de bloqueo)

En caso de necesitar ajustar algún elemento llamar asistencia técnica.

## Paso 4: Limpieza de Juntas

- 4.1. Revisar el estado de las juntas de cierre y acristalamiento (gomas).
- 4.2. Retirar toda partícula externa que no pertenesca al sistema, todo lo que se acumule en el marco y en las esquinas de la ventana.
- 4.3. Limpiar con agua y jabón neutro las juntas para retirar las partículas externas.

## Paso 5: Revisar estado de los sellos



Revise los sellos de silicona una vez al año, ya que tienden a secarse y contraerse con el tiempo, perdiendo sus propiedades.

En caso de tener que retirar el sello, se recomienda utilizar solo silicona neutra para ventana de pvc.

## RECOMENDACIONES

1. La **ventilación diaria de 10 a 15 minutos** es la clave para un ambiente interior más saludable y fresco, permite la eliminación de partículas, humedad y organismos que pueden afectar nuestra salud.
2. Realizar la **limpieza de las ventanas periódicamente**, con mayor frecuencia en áreas con mayor impacto de contaminación y polvo.
3. **Evitar uso de productos químicos** que causan desgastes en la super cierre (acetona, cloruro de metileno, diluyente, etc.)
4. Los perfiles de PVC no se deben pintar externamente, puede afectar su composición y no están cubiertos por la garantía de nuestra empresa.
5. Siempre utilizar un paño húmedo para realizar la limpieza.
6. Si el sistema comienza a tener problemas llamar asistencia técnica **632-226618** o enviar un correo al **info@valdilum.cl**

Recuerda que un buen mantenimiento regular evitará problemas a largo plazo y mantendrá tus ventanas en condiciones óptimas, podrás prolongar la vida útil y la apariencia de tus ventanas de PVC.